

## [RESOLU] Sony Ericson C 702

Posté par Mog27 - 06/03/12 à 15:23

---

Bonjour,

J'ai bien lu les différents posts sur les configurations des Sony, mais je n'y arrive pas pour mon vieux C702.

Pouvez-vous m'indiquer (précisément car je galère un peu) afin de configurer la réception de MMS, et la connexion internet.

Merci beaucoup.

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 06/03/12 à 20:39

---

Configuration manuelle WAP pour Sony Ericsson C702

1. Sélectionner Menu
2. Sélectionner Réglages
3. Aller sur l'onglet Connectivité
4. Sélectionner Réglages internet
5. Sélectionner Connexion via
6. Sélectionner Options
7. Sélectionner Créer nouveau
8. Sélectionner Data PS
9. Pour Nom insérer :freeWAP
10. Pour APN insérer : free
11. Sélectionner Enregistrer
12. Aller avec le sélecteur freeWAP
13. Sélectionner Options
14. Sélectionner Modifier
  
16. Sélectionner Paramètres Proxy
17. Pour proxy sélectionner desactiver
18. Sélectionner Serveur proxy
  
21. Retourner au menu principal

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 06/03/12 à 20:40

---

Configuration manuelle MMS pour Sony Ericsson C702

1. Sélectionner Menu
2. Sélectionner Réglages

3. Aller sur l'onglet Connectivité
4. Sélectionner Réglages internet
5. Sélectionner Connexion via
6. Sélectionner Options
7. Sélectionner Créer nouveau
8. Sélectionner Data PS
9. Pour Nom insérer : freeMMS
10. Pour APN insérer : mmsfree
11. Sélectionner Enregistrer
12. Aller avec le sélecteur freeMMS
13. Sélectionner Options
14. Sélectionner Modifier
  
16. Sélectionner Paramètres Proxy
17. Pour proxy sélectionner Activer
18. Sélectionner Serveur proxy
19. Sélectionner HTTP
20. Ajouter Modifier les champs suivants :  
Adresse Proxy : 212.027.040.225  
Port :9201
21. Retourner au menu principal
22. Sélectionner Messagerie
23. Sélectionner Réglages
24. Sélectionner MMS
25. Sélectionner Profil MMS
26. Sélectionner Nouveau profil
27. Ajouter Modifier les champs suivants :  
28. Nom du profil : freeMMS  
29. Serveur messages : http://mms.free.fr/  
30. Connexion via : sélectionner freeMMS

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par Mog27 - 07/03/12 à 09:03

---

Merci  
je vais tester cela. :)

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 14/03/12 à 23:40

---

essaye 212.27.40.225 au lieu de 212.027.040.225!!!!

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par Bountyty - 04/05/12 à 23:56

---

Bonjour,

Je viens de lire avec attention ce sujet, car je possède moi même un vieux C702 que je n'arrive pas à configurer

wiwi60 dit

Configuration manuelle WAP pour Sony Ericsson C702

1. Sélectionner Menu
2. Sélectionner Réglages
3. Aller sur l'onglet Connectivité
4. Sélectionner Réglages internet
5. Sélectionner Connexion via
6. Sélectionner Options
7. Sélectionner Créer nouveau
8. Sélectionner Data PS
9. Pour Nom insérer :freeWAP
10. Pour APN insérer : free
11. Sélectionner Enregistrer
12. Aller avec le sélecteur freeWAP
13. Sélectionner Options
14. Sélectionner Modifier
  
16. Sélectionner Paramètres Proxy
17. Pour proxy sélectionner désactiver
18. Sélectionner Serveur proxy
  
21. Retourner au menu principal

Y'aurait-il des lignes qui manquent ?

15 - 19 - 20

Car pour l'instant j'ai ÉCHEC DE LA CONNEXION, VÉRIFIER LES RÉGLAGES OU CONTACTER ...  
et

Configuration manuelle MMS pour Sony Ericsson C702

1. Sélectionner Menu
2. Sélectionner Réglages
3. Aller sur l'onglet Connectivité
4. Sélectionner Réglages internet
5. Sélectionner Connexion via
6. Sélectionner Options
7. Sélectionner Créer nouveau
8. Sélectionner Data PS
9. Pour Nom insérer : freeMMS
10. Pour APN insérer : mmsfree
11. Sélectionner Enregistrer
12. Aller avec le sélecteur freeMMS

- 13. Sélectionner Options
- 14. Sélectionner Modifier
  
- 16. Sélectionner Paramètres Proxy
- 17. Pour proxy sélectionner Activer
- 18. Sélectionner Serveur proxy
- 19. Sélectionner HTTP
- 20. Ajouter Modifier les champs suivants :  
Adresse Proxy : 212.027.040.225  
Port :9201
- 21. Retourner au menu principal
- 22. Sélectionner Messagerie
- 23. Sélectionner Réglages
- 24. Sélectionner MMS
- 25. Sélectionner Profil MMS
- 26. Sélectionner Nouveau profil
- 27. Ajouter Modifier les champs suivants :  
28. Nom du profil : freeMMS  
29. Serveur messages : http://mms.free.fr  
30. Connexion via : sélectionner freeMMS

Y'aurait-il une ligne manque ? La 15

Après application de ces paramètres, j'ai paramètres manquants !

Merci de votre réponse

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 05/05/12 à 02:14

---

- 15. Ajouter / modifier les champs suivants :  
Nom d'utilisateur : mms  
Mot de passe : mms

Chez free il ne faut pas remplir cela

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 05/05/12 à 02:16

---

- 20. Ajouter Modifier les champs suivants :  
Adresse Proxy : 212.27.40.225  
Port :9201

Normalement cela doit être vide

---

=====  
**Re: Sony Ericson C 702**

Posté par wiwi60 - 05/05/12 à 02:31

---

Important a lire =>>>>>>>

[http://freeaddons.free.fr/index.php?option=com\\_kunena&Itemid=219&func=view&catid=11&id=596](http://freeaddons.free.fr/index.php?option=com_kunena&Itemid=219&func=view&catid=11&id=596)

---

**Re: Sony Ericson C 702**

Posté par Bountyty - 05/05/12 à 15:34

---

Merci de votre réponse :)

Il y'a du nouveau, YOUPI ! j'arrive à me connecter à Internet

Par contre au niveau MMS, j'ai toujours une erreur quand je les ouvrent:

Téléchargement du message en cours ...

Puis au bout de quelques secondes

Échec du Téléchargement, Erreur de communication

J'ai tenté moi-même d'envoyer un MMS et là non plus cela passe pas: Échec de l'envoi

Merci de votre aide

---

**Re: Sony Ericson C 702**

Posté par Bountyty - 05/05/12 à 16:28

---

Au final, cela fonctionne

Je donnerai donc une suite à la formidable explication de wiwi60

32. Sélectionner Menu

33. Sélectionner Réglages

34. Aller sur l'onglet Connectivité

35. Sélectionner Réglages internet

36. Sélectionner Connexion via : Freewap valider par Sélection

37. Dans la page Comptes DATA, descendez sur Freemms, mais ne pas valider sur Sélection, mais faites Options puis Modif.

38. Allez dans Paramètres Proxy (logiquement il doit être Activé, Plusieurs) et Dans Proxy, vous Désactiver).

39. Sortir et revenir menu général.

Allez dans votre boite de réception et là, vous pouvez consulter vos MMS. J'ai testé l'envoi, cela

---

fonctionne aussi.

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par wiwi60 - 06/05/12 à 22:56

---

si tu peut poster ta config complete

=====

## Re: Sony Ericson C 702

Posté par Bountyty - 07/05/12 à 16:35

---

Pas de problème, étant donné que c'est grâce à FREE Add-ons que j'ai réussi à configurer mon Sony Ericsson c702

Donc un petit conseil pour commencer, si vous avez tenter plusieurs réglages, je vous invite pour commencer à faire une réinitialisation des réglages:

- 1) - Menu
- 2) - Réglages, Sélection
- 3) - Dans l'onglet Général
- 4) - Descendez jusqu'à Réinitialiser et Sélection
- 5) - Réinitialiser Réglages, Sélection
- 6) - Dans Réinitialiser Réglages, Continuer
- 7) - Réinitialiser Réglages: Le téléphone redémarrera , Continuer

On va maintenant configurer le WAP

- 1) - Menu
- 2) - Réglages, Sélection
- 3) - Onglet Connectivité, Sélection
- 4) - Réglages Internet, Sélection
- 5) - Connexion Via: doit être vide, Sélection
- 6) - Options, Créer un nouveau, Sélection
- 7) - Data PS, Sélection
- 8) - Nom, Modif, écrivez Freewap, OK
- 9) - APN, Modif, écrivez free, OK
- 10) - Cliquez sur Enregistrer
- 11) - Maintenant que Freewap est créée, Options, Modif.
- 12) - Descendez sur Paramètres proxy: les options doivent être Désactivé, Plusieurs
- 13) - Retour
- 14) - Sur Freewap, Sélection
- 15) - Connexion via: Freewap, Enreg
- 16) - Retour,
- 17) - Internet, Sélection
- 18) - Faites un test, par exemple dans Google mettez un mot clef et rechercher
- 19) - Connexion en cours et la page google s'affiche

Maintenant configurons les MMS

- 1) - Menu
- 2) - Réglages, Sélection
- 3) - Onglet Connectivité, Sélection
- 4) - Réglages Internet, Sélection
- 5) - Connexion Via: Freewap, Sélection
- 6) - Options, Créer un nouveau, Sélection
- 7) - Data PS, Sélection
- 8) - Nom, Modif, écrivez Freemms, OK
- 9) - APN, Modif, écrivez mmsfree, OK
- 11) - Maintenant que Freemms est crée, Options, Modif.
- 12) - Descendez sur Paramètres proxy: les options sont Désactivé, Plusieurs; Modifiez
- 13) - Proxy Désactivé, Modif
- 14) - Montez Activé et Sélection
- 15) - Descendez sur Serveurs proxy: Plusieurs, Modif
- 16) - HTTP, Sélection
- 17) - Descendez sur Adresse proxy, Modif
- 18) - Adresse proxy: tapez 212.27.40.225, Enreg.
- 19) - Descendez sur Port, Modif.
- 20) - Effacer le 8080 et mettez à la place 9201, Enreg.
- 21) - Retour, Retour, Retour, Retour, Retour, Retour, Retour (vous devriez vous retrouver sur l'écran Sélection)
- 22) - Ouvrez Messagerie
- 23) - Descendez sur Réglages,
- 24) - Descendez sur MMS, Sélection
- 25) - Descendez sur Profil MMS, Sélection
- 26) - Nouveau profil, Ajouter
- 27) - Nom du profil MMS, Modif
- 28) - Tapez freemms, OK
- 29) - Descendez sur Serveur messages, Modif
- 30) - tapez http://mms.free.fr/ (Attention à ne pas oublier le / à la fin , OK
- 31) - Descendez sur Connexion via, Modif
- 32) - Sélectionnez dans la liste freemms crée précédemment, Sélection
- 33) - Enreg
- 34) - De retour sur profil MMS, Descendez sur Freemms et Sélection
- 35) - Vous êtes de retour sur MMS et sous le Profil MMS on doit lire Freemms, Retour, Retour.
- 36) - A cette étape, vous pouvez tenter d'envoyer ou d'ouvrir des MMS, mais il y'a toujours une ERREUR DE COMMUNICATION
- 37) - Retournez sur Réglages, Sélection
- 38) - Onglet Connectivité
- 39) - Réglages Internet, Sélection
- 40) - Connexion via Freewap, Sélection
- 41) - Descendez sur Freemms, Options
- 42) - Modif.
- 43) - Descendez sur Paramètres Proxy: Activé, Plusieurs
- 44) - Modif.
- 45) - Proxy Activé, Modif
- 46) - Sélectionnez Desactiver, Sélection
- 47) - Faites 5 fois Retour
- 48) - Allez dans Messagerie
- 49) - Là, vous pouvez maintenant lire vos MMS et en Envoyer

Voilà, je voulais y mettre des captures d'écran mais je n'ai pas trouver d'application allant sur le C702

=====

**Re: Sony Ericson C 702**

Posté par wiwi60 - 08/05/12 à 02:23

---

1 grand MERCI!!!! je passe le sujet en resolu

=====