

paramètres mms

Posté par Marie-Helene - 19/03/12 à 22:22

Bonjour,

Je peux envoyer des MMS mais je ne peux en recevoir:

je possède un Samsung GT C3300K (player mini)

adresse IP j'ai rentré : 212 27 40 225

adress IP :2012-03-17 00:00:55 ne fonctionne pas.

QUE DOIS-JE RENTRER

définir nom : ?

URL page d'accueil: ?

support: GPRS uniquement

Proxy: ?

adresse: ?

Port: ?

DNS1: ?

DNS2: ?

Paramètres GPRS: Nom d'accès: ?

ID utilisateur: ?

Mot de passe: ?

Merci

Re: paramètres mms

Posté par wiwi60 - 24/03/12 à 18:56

Configuration manuelle MMS pour Samsung C3300

1. Sélectionner Menu
2. Sélectionner Paramètres
3. Sélectionner Applications
4. Sélectionner Internet
5. Sélectionner Profils Internet
6. Sélectionner un des Profils en appuyant sur Modifier
7. Modifier le profil en inscrivant dans les champs les données suivantes :
Nom du profil : FREEMMS
Url de la page d'accueil : http://mms.free.fr
Support de données : Sélectionner GPRS uniquement
Proxy : Sélectionner ON
Proxy IP : 212.27.40.225
Port du proxy : 9201
8. Sélectionner Paramètres GPRS
9. Modifier le profil en inscrivant dans les champs les données suivantes :
Nom d'accès : mmsfree
10. Sélectionner Enregistrer deux fois

11. Retournez ensuite dans le menu principal puis sélectionnez Messages
 12. Sélectionner Paramètres, puis MMS
 13. Sélectionner ensuite Profils MMS et choisissez le Profil MMS créer
- Votre appareil est maintenant configuré pour la fonction MMS

=====

Re: paramètres mms

Posté par wiwi60 - 24/03/12 à 18:57

Configuration manuelle WEB pour Samsung C3300

1. Sélectionner Menu
 2. Sélectionner Paramètres
 3. Sélectionner Applications
 4. Sélectionner Internet
 5. Sélectionner Profils Internet
 6. Sélectionner un des Profils en appuyant sur OK
 7. Modifier le profil en inscrivant dans les champs les données suivantes :
Nom du profil : FREEWEB
Url de la page d'accueil : <http://google.fr>
Support de données : Sélectionner GPRS uniquement
Proxy : Sélectionner OFF
 8. Sélectionner Réglages GPRS
 9. Modifier le profil en inscrivant dans les champs les données suivantes :
Nom d'accès : free
Identifiant :
Mot de passe :
 10. Sélectionner Enregistrer deux fois
 11. Sélectionner Retour
 12. Sélectionner Serveur actuel
 13. Sélectionner FREEWEB
- Votre appareil est maintenant configuré pour la fonction WEB

=====

Re: paramètres mms

Posté par Marie-Helene - 14/04/12 à 17:37

Samsung player mini C3300K
cherche encore les bons paramètres
internet fonctionne, je peux envoyer des mms mais je ne les reçois toujours pas....

=====

Re: paramètres mms

Posté par wiwi60 - 14/04/12 à 23:53

regarde dans les options de "roaming data"itinerance dans les reglages de ton portable

=====