

paramétrage mms et internet

Posté par ploice - 26/03/12 à 13:31

Bonjour je possede un samsung SGH-G600 EDGE Quad Band
merci de votre aide à tous .

=====

Re: paramétrage mms et internet

Posté par wiwi60 - 27/03/12 à 08:36

Configuration wap

1. A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche écran gauche pour entrer dans le menu
2. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur l'icône Réglages puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
3. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Réglages de connexion puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
4. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur le premier profil disponible puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
5. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Nom de profil puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez FreeGPRS
6. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur URL de page d'accueil puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez <http://google.fr>
7. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Proxy puis à l'aide du centre de la touche de la touche de navigation, décochez pour rendre inactif

10. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Support puis sélectionnez GPRS
11. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Paramètres avancés puis validez en appuyant sur le centre de la touche de navigation
12. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur APN puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez free

15. Enregistrez la configuration en appuyant deux fois sur la touche écran gauche puis appuyez deux fois sur la touche écran droite afin de revenir au menu à icône
16. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur l'icône Navigateur puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
17. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Réglages navigateur puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
18. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur FreeGPRS puis validez en appuyant sur la touche écran gauche
19. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Activer puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

Configuration MMS

1. A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche écran gauche pour entrer dans le menu
2. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur l'icône Réglages

puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

3. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Réglages de connexion
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

4. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur le premier profil disponible
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

5. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Nom de profil
puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez FREEMMS

6. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur URL de page d'accueil
puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez <http://mms.free.fr>

7. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Proxy
puis à l'aide du centre de la touche de la touche de navigation, cochez pour rendre actif

8. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Adresse IP
puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez 212.27.40.225

9. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Port
puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez 9201

10. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Support
puis sélectionnez GPRS

11. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Paramètres avancés
puis validez en appuyant sur le centre de la touche de navigation

12. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur APN
puis à l'aide du clavier de votre mobile tapez mmsfree

15. Enregistrez la configuration en appuyant deux fois sur la touche écran gauche
puis appuyez deux fois sur la touche écran droite afin de revenir au menu à icône

16. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur l'icône Messagerie
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

17. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Réglages
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

18. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur MMS
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

19. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Profil
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

20. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur FREEMMS
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

21. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le curseur sur Activer
puis validez en appuyant sur la touche écran gauche

=====