

Votre téléphone mobile a la faculté d'envoyer et de recevoir des **MMS**.

Pour assurer ce **service multimédia**, un **profil MMS** propre à votre opérateur a été créé avant la mise en pack du mobile (paramétrage).

Vous pouvez **activer** ce **profil MMS pré-paramétré**.

Si ce **pré-paramétrage** n'existe pas dans votre **téléphone**, vous pouvez le paramétrer manuellement .

1. A partir de l'écran de veille :



2. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **MESSAGES**



3. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES**



4. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES MMS**



## Paramètres Messenger

Choisir  Retour

5. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **COMPTE MMS**



Comptes MMS

Avis remise autorisé

Inactif

Autoriser accusé de lecture

Inactif

Durée diapo

5 sec.

Choisir  Retour

6. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **MMS** ou le **profil mms gprs** précédemment créé : **Mms sfr gprs**



Comptes MMS

Créer nouveau

MMS

Mms sfr gprs



Mms sfr gprs

Options  Retour

7. Appuyez sur la touche OK  
Votre **profil MMS SFR** ou **Mms sfr gprs** est activé !  
Vous revenez **automatiquement** à cet écran.



Comptes MMS

Créer nouveau

MMS

Mms sfr gprs

Mms sfr gprs

Choisir  Retour

8. Appuyez sur la touche RACCROCHER pour revenir à l'écran de veille.



